

Les raccords pression PVC Nicoll

Par collage

Utilisez uniquement une colle à solvant fort titulaire d'un Avis Technique. Mise sous pression 24H après collage.



1 Coupez



2 Chanfreinez



3 Ébavurez et décapez



4 Repérez



5 Encollez le tube...



6 ...et le raccord



7 Emboîtez sans torsion

Par vissage

grâce à des pièces filetées ou taraudées PVC/PVC ou PVC/métal



pièce taraudée



pièce filetée

Service TECHNICO-COMMERCIAL : Tél. : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23
e-mail : tech-com.nicoll@alixis.com

Nicoll

TOUJOURS UNE INNOVATION EN TÊTE.