

Raccords pour WC

Joint

Remplacement du joint élastomère sur une pipe WC ou sortie WC.

Nos modèles actuels ont, pour la plupart, une bague clipsée qui comprime le joint élastomère sur l'extérieur de la sortie ou de la pipe de WC.

Mise en œuvre



- 1 Déposer la cuvette WC.
- 2 Couper la bague à l'aide d'une scie à métaux.
- 3 Déposer le joint.



- 4 Enfiler une nouvelle bague.



- 5 Mettre le joint neuf en place en veillant à bien positionner celui-ci dans la gorge prévue à cet effet.



- 6 Ramener sur le joint, préalablement suifé, la bague en la faisant repasser par-dessus les quatre bossages, les bossages étant coniques dans ce sens pour faciliter la remise en place de la bague.

Service TECHNICO-COMMERCIAL : Tél. : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23
e-mail : tech-com.nicoll@alixis.com